## **FESTO**

El montaje y la puesta en servicio deberá estar a cargo exclusivamente de personal técnico autorizado y en concordancia con las instrucciones de servicio.

Montage et mise en service uniquement par du personnel agréé, conformément aux instructions d'utilisation.

Significado de los símbolos/Symboles:



Atención, Peligro Attention



Indicaciones Remarque



Reciclaje Recycling



Accesorios Accessoires

# Instrucciones de servicio




Accionamiento lineal neumático (sin vástago), con sistema de medición de recorrido Tipo DGPI(L)-...

## Notice d'utilisation



Vérin pneumatique sans tige à capteur de déplacement intégré Type DGPI(L)-...



9508 NH

DGPI(L)-...



Rosca interior de sujeción (1)
Conexión de alimentación indirecta
de aire a presión (2)

Conexión de alimentación directa

de aire a presión (3) Tornillo para ajustar la amortiguación

de final de carrera (4)

Ranura sin recorte para elemento

de fijación deslizante (5 Boquillas de lubricación para quía

de rodamientos (6)

Ranura para sujeción de la carga útil (7)

Taladro para sujeción de la carga útil (8

Rosca para sujeción de la carga útil (9)

Taladro para conexión a tierra (10)

Conexión del sistema de medición (11)

Taraudage de fixation (1)

Raccord d'alimentation indirecte (2)

Raccord d'alimentation directe (3 Vis de réglage de l'amortissement

de fin de course (4)

Rainure sans évidement pour

écrous coulissants (internes) (5)
Graisseur du guidage à roulements
à billes (6)

Rainure de fixation de la charge (7)

Trou de fixation de la charge (8)

Taraudage de fixation de la charge (9)

Trou de raccordement à la terre (10)

Racc. du capteur de déplacement (11)

# Componentes operativos y conexiones

# Organes de commande et raccords




Fig. 1

## 3

## Funcionamiento y aplicaciones

El vástago interior se desplaza de un lado al otro por alimentación alterna de aire a presión. El movimiento es transmitido al carro exterior mediante una unión fija. Para ello es necesario que la camisa del cilindro cuente con una ranura; dicha ranura es hermetizada mediante un sistema de cintas. La unidad DGPI(L)-... es utilizada para el transporte de masas en espacios reducidos. El sistema integrado de medición del recorrido se conecta al controlador de ejes para el SPC-100-M-... de Temposonic.

# Condiciones para el uso en fábrica



Indicaciones generales para el uso correcto y seguro del producto:

- Acatar los valores límite para presiones, fuerzas, pares, masas, velocidades y temperaturas.
- Procurar la disponibilidad de aire a presión seco y sin lubricar, debidamente acondicionado
- Considerar las condiciones del medio ambiente imperantes en el lugar de la aplicación.

## Fonction/Application

La mise sous pression alternée des raccords entraîne le va-et-vient du coulisseau à l'intérieur du tube. Ce mouvement de va-et-vient est transmis au chariot externe rendu solidaire du coulisseau par un assemblage rigide. La fente pratiquée à cet effet dans le tube du vérin est rendue étanche par un système à bande. Le DGPI(L)-... est utilisé pour le positionnement pneumatique dans les endroits exigus. Le capteur de déplacement intégré est prévu pour un raccordement au contrôleur d'axe du Temposonics SPC-100-M.

# Conditions de mise en oeuvre

Consignes générales à respecter pour une utilisation conforme et sûre du produit.

- Observez toujours les valeurs limites indiquées (pressions, forces, couples, masses, vitesses, températures.
- Utilisez un air comprimé correctement conditionné, sec, non lubrifié.
- Tenez compte de l'environnement ambiant.



- Respetar las prescripciones establecidas por las asociaciones profesionales, por la autoridad de inspección técnica o por las normas nacionales respectivas vigentes.
- Retirar todos los elementos previstos para el transporte, tales como cera protectora, láminas, tapas y cartones. Utilizar los depósitos de reciclaje para el vertido de los diversos materiales.
- Utilizar siempre aire seco, no lubricado para el funcionamiento de la unidad DGPI(L)-... exenta de lubricación durante toda su vida útil.
- Aplicar aire lentamente en todo el sistema. De este modo pueden evitarse movimientos descontrolados.
- En caso de operaciones de posicionamiento servoneumático:
  - controlar en cada caso que la carrera útil sea igual al 80% de la longitud del cilindro.

En funcionamiento dinámico máx., es necesario que en ambos extremos se disponga de una amortiguación de aire a presión que corresponda por lo menos a un 10% del volumen del cilindro.

- Observez les prescription de la caisse de prévoyance contre les accidents, des services de contrôle technique, des dispositions VDE ou des réglementations nationales en vigueur.
- Retirez toutes les protections de transport telles que cire, films, capuchons et cartons.
   Les matériaux constitutifs sont recyclables par collecte sélective.
- N'utilisez que de l'air comprimé sec et non lubrifié pendant toute la durée de vie du produit.
   Seul un air comprimé sec et non lubrifié peut garantir le graissage à vie du DGPI(L)-...
- Mettez l'installation en pression progressivement afin d'éviter tout mouvement incontrôlé.
- Pour les positionnements servo-pneumatiques: veillez, pour votre application, à respecter les conditions suivantes:

Course de travail = 80 % de la course du vérin.
A vitesse élevée, il est nécessaire de conserver au moins 10 % du volume du vérin comme coussin d'air aux deux fins de course.




Fig. 2

 Utilizar el producto en su estado original, no efectuando modificaciones sin autorización.  Utilisez le produit dans son état d'origine, sans lui apporter quelque modification que ce soit.

## Transporte y almacenamiento

 Tómese en cuenta el peso del DGPI(L)-...:
 El DGPI(L)-... pesa hasta 5 kg.

### Transport et stockage

Tenez compte du poids du DGPI(L)-...:
 Il peut peser jusqu'à 5 kg.



\_

#### Montaje

## Montaje mecánico

- Utilizar la unidad DGPI(L)-... de tal manera que el sistema de cintas hermetizantes no pueda sufrir daños. Cualquier daño disminuirá la seguridad operativa.
- Montar el cilindro sin someterlo a esfuerzos que tiendan a deformar su estructura.

Aplicándose carreras largas, utilizar el apoyo central, tipo MUP-...

En la figura 6 se muestran las distancias de apoyo que deberán acatarse.



#### Montage mécanique

- Manipulez le DGPI(L)-... de façon à éviter tout endommagement de la bande d'étanchéité du tube du vérin, ce qui pourrait affecter la sécurité de fonctionnement.
- Veillez à éviter toute contrainte au montage.

Sur les vérins à longue course, le support central MUP-... permet de remédier à ce problème.

L'espacement des appuis est représenté sur la figure 6.




Fig. 4




Fig. 5

9508 NH



Fig. 6: Distancias de apoyo necesarias en el DGPI(L)-...

Distancias de apoyo [mm]: I Componente de fuerzas paralelas al eje y [N]: F

Intervalles d'appui [mm]:

parte de la ranura.

Composante de force

parallèle à l'axe y [N]:





Fig. 6: Espacement des appuis pour le DGPI(L)-...

DGPI(L)-25-...



F

sur la trajectoire du guide ou de la masse en mouvement.

Sur le DGPI(L)-32-... et le DGPI(L)-40-..., il suffit d'incliner les écrous coulis-

sants pour pouvoir les introduire à l'en-

DGPI(L)-... comme indiqué à la figure

7, de façon à ce qu'il ne se trouve pas

Fixez le support central sur le

 Colocar la unidad de accionamiento lineal de tal modo que siempre se tenga fácil acceso a los componentes operativos.

pueden ser montados en cualquier

dades DGPI(L)-32-... v DGPI(L)- 40-...

 Positionnez le vérin de façon à ce que les éléments de commande soient toujours accessibles.

droit voulu de la rainure.

Fig. 7

DGPI(L)-40-...

DGPI(L)-32-...




Fig. 8




Fig. 9

• Ajustar los tornillos homogéneamente.

En caso de recurrirse a una guía adicional para la carga útil del DGPI-..., deberá mantenerse una distancia adecuada entre el cursor y la masa.

 Colocar la carga útil sobre el carro o la guía de tal manera que el par de vuelco resultante de la fuerza "F" transcurra paralelamente al eje del cilindro y que la distancia a sea pequeña.
 Masa móvil

= Carga útil + Masa del carro

#### En cilindros DGPIL:

- Utilizar piezas deslizantes del tipo NSLT-... para atornillar la carga útil.
   En la tabla de la fig. 9 constan las medidas de las piezas deslizantes.
- No retirar las tapas azules de material plástico de las culatas.

Estas tapas tienen la finalidad de proteger las cintas hermetizantes para que no se ensucien. Veillez au serrage uniforme des vis de fixation.

En cas de guidage supplémentaire de la charge utile, il convient dans le cas du DGPI-... de conserver un degré de liberté suffisant entre le coulisseau et la charge.

 Placez votre charge utile sur le coulisseau ou sur le guide, de façon à ce que le couple de basculement résultant de la composante des forces F soit parallèle à l'axe du vérin et que la distance a reste minime.
 Masse en mouvement = masse utile + masse du coulisseau

#### Sur les vérins DGPI(L)-...:

- Utilisez les écrous coulissants du type NSTL-... pour visser la charge utile.
   Dimensions des écrous coulissants, voir page 9.
- Laissez les capuchons bleus en matière plastique sur les culasses.

Ils servent à protéger le dispositif tendeur du système à bande contre l'encrassement.



#### Montaje neumático



- Compruebe la necesidad de prever una conexión de PARADA de EMERGENCIA
- Utilizar una válvula proporcional distribuidora del tipo MPYE-.. para el accionamiento de la unidad DGPI(L)-... . En la fig. 10 se muestra el esquema sin parada neumática de emergencia.

La unidad MPYE-... permite regular la velocidad y posicionar los cilindros.

- Comprobar la necesidad de montar válvulas unidireccionales reguladas del tipo HGL-... (con gran caudal).
   De este modo se evitará que la masa móvil se deslice repentinamente hacia abajo si se produce una caída de presión y si la unidad ha sido montada en posición vertical u oblicua.
- Seleccione las conexiones adecuadas para el aire a presión.
   Las conexiones correspondiente para aire a presión están previstas de fábrica y se encuentran junto a la conexión del sistema de medición.
   Las conexiones de alternativa están tapadas con tapones ciegos.

#### Montage pneumatique

- Vérifiez s'il n'est pas nécessaire de monter un dispositif d'arrêt d'urgence.
- Utilisez un distributeur proportionnel du type MPYE-... pour piloter le DGPI(L)-...
  - Pour la pose des tuyaux sans arrêt d'urgence pneumatique, voir figure 10.

Le MPYE-... sert à commander la vitesse et le positionnement des vérins.

- Vérifiez s'il est nécessaire de faire appel à des clapets antiretour pilotés, type HGL-... (avec grand passage).
   En cas de chute de pression sur les montages verticaux ou inclinés, ils permettent d'éviter un brusque glissement de la charge mobile vers le bas.
- Utilisez des raccords d'air comprimé appropriés.
   Des raccords optionnels ont été
  - Des raccords optionnels ont été aménagés en plus des raccords prévus d'usine. Ils sont obturés par des bouchons filetés.





Fig. 10



PIN/BROCHE	Señal/Signal
1	Clock
2	Clock N
3	Init
4	Init N
5	+15 V
6	AGND

Fig. 11

En el caso de la unidad DGPI(L)-..., una de las dos cámaras del cilindro puede recibir aire a presión únicamente a través de un conducto interno.

El sistema interno de alimentación de aire permite un posicionamiento servoneumático de gran precisión, incluso si la longitud es más de 600 mm.

#### Montaje eléctrico

- Introducir el tornillo de rosca cortante en el taladro previsto para la conexión a tierra (10).
   De este modo se produce el contacto eléctrico debido, a pesar de la capa anodizada.
- Establecer la conexión a tierra (10) mediante un cable que cumpla las siguientes condiciones:
  - Diámetro mínimo del cable: 1,5 mm
  - Largo máximo del cable: 10 metros
- Conectar el controlador de ejes SPC 100 a la conexión prevista para el sistema de medición. Con ese fin, utilizar únicamente el cable original. La ocupación de los contactos consta en la fig. 11.
- Tomar en cuenta que el imán permanente incorporado en el émbolo sólo es apropiado para el funcionamiento del sistema integrado de medición de recorrido y que no está previsto para el funcionamiento de detectores de proximidad magnéticos.

Sur le DGPI(L)-..., l'une des deux chambres du vérin ne peut être alimentée que par le conduit d'alimentation interne. En cas de positionnement servopneumatique, l'alimentation interne du DGPI(L)-... permet un positionnement fiable, même pour les vérins de course >= 600 mm.

#### Montage électrique

- Vissez la vis autotaraudeuse fournie dans le trou de raccordement à la terre (10).
   Le contact électrique est assuré malgré la couche anodisée.
- Raccordez le câble de terre au potentiel de mise à la terre (10).
  - Section du câble: min. 1,5 mm²
     Longueur du câble: max. 10 m.
- Raccordez le câble du capteur de déplacement au contrôleur d'axe SPC 100. N'utilisez pour ce faire que le câble d'origine. Pour l'ordre de brochage, voir fig. 11.
- Attention: l'aimant permanent monté dans le piston ne sert qu'à faire fonctionner le capteur de déplacement intégré. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de capteurs de proximité à commande magnétique.






Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

#### Puesta en servicio

#### Equipo completo

 Aplicar aire lentamente a todo el sistema. Para una alimentación lenta de aire para la puesta en marcha, utilizar una válvula de seguridad del tipo MFHE-... o VLHE-...

#### Unidad individual

- 1. Adoptar las medidas necesarias para
  - que nadie tenga acceso a la zona de movimiento de la masa móvil (por ejemplo, mediante el montaje de una reja de seguridad)
  - que no se encuentren objetos extraños en dicha zona
- Atornillar completamente los tornillos de ajuste de la amortiguación de finales de carrera.
- Para la alimentación de aire a la unidad DGPI(L)-..., proceder de la siguiente manera:
  - Aplicar aire simultáneamente en ambos lados. El carro avanza primero lentamente un poco hacia adelante, hasta detenerse.

#### Mise en service

#### Installation générale

 Mettez l'installation en pression progressivement.
 Pour ce faire, utilisez le distributeur de mise en pression progressive type MEHE-... ou VI HE-...

#### Equipements individuels

- Veillez à ce que dans la zone de déplacement du DGPI(L)
  - personne n'intervienne sur la trajectoire de la masse en mouvement (prévoir par exemple une grille de protection)
  - aucun objet étranger ne se trouve sur la trajectoire de la masse en mouvement.
- Vissez complètement les vis de réglage de l'amortissement de fin de course.
- 3. Mettez le DGPI(L)-... en pression de la façon suivante:
  - Mise en pression simultanée des deux côtés. Le coulisseau avance d'abord légèrement et s'arrête sur une position.

9508 NH




Fig. 15




Fig. 16

- A continuación, evacuar el aire de un lado. El carro avanza hasta su posición de final de carrera.
   De este modo se evitan cargas demasiado elevadas en el DGPI(L)-... y en la red de aire comprimido.
- 4. Efectuar una prueba con poca presión (por ejemplo 2 bar).
- Utilizar amortiguadores regulables en toda la carrera, en functión de la aplicación concreta en cada caso.
   Estos amortiguadores evitan daños posteriores en la periferia a causa de errores de manejo o fallos en el sistema.
- 6. Controlar si la carrera útil prevista acata los límites necesarios (de máximo 80% de la longitud del cilindro). Tratándose de cilindros con una longitud < de 360 mm: En estos cilindros es posible que la carrera útil se reduzca por la amortiquación de finales de carrera. En caso de un movimiento dinámico máximo, deberá evitarse que el tramo de amortiquación interfiera con el tramo de la carrera útil. Tratándose de masas que sobresalen del carro longitudinalmente, los tornillos de ajuste de la amortiguación de final de carrera sólo podrán regularse si la unidad DGPI(L)-... no está en movimiento.

- Puis mise à l'échappement d'un côté. Le coulisseau se déplace jusqu'en fin de course.
   Vous évitez ainsi de surcharger le DGPI(L)-... et le circuit d'air comprimé.
- 4. Effectuez une passage d'essai à basse pression (par ex. 2 bar).
- 5. Utilizes des amortisseurs qui, selon l'application visée, peuvent être déplacés sur toute la course. Cela permet d'éviter tout domage dans la zone périphérique en cas d'apparition de défauts sur la commande uo le système.
- 6. Vérifiez si la course de travail prévue se situe bien dans les limites admissibles (max. 80 % de la course du vérin). Sur les vérins dont la course est < 360 mm, la course de travail peut être limitée par l'amortissement de fin de course.

A pleine vitesse, la longueur d'amortissement ne doit pas chevaucher la course de travail.

Lorsque la charge utile dépasse audessus du coulisseau, les vis de réglage de l'amortissement de fin de course ne peuvent être manoeuvrées qu'à l'arrêt du DGPI(L)-...






Fig. 17

### Servicio y funcionamiento

- Adoptar las medidas necesarias para
  - que nadie tenga acceso a la zona de movimiento de la masa móvil
  - que no se encuentren objetos extraños en dicha zona

Sólo deberá tenerse acceso a la zona de operación de la unidad DGPI(L)-.. si ésta se ha detenido por completo.

Si la carga es grande o la velocidad del cursor es alta

 utilizar los amortiguadores o topes que sean apropiados.

El cuadro que se ofrece a continuación muestra la capacidad de amortiguación de los amortiguadores internos (PPV) en función de las velocidades.

Si no se dispone de dispositivos de amortiguación externa podrá destruirse el cilindro cuando las masas y velocidad son superiores a los límites indicados.

No rebasar las fuerzas, energías y momentos admisibles de cilindros y amortiguadores, incluso en caso de fallos.

#### Conduite et utilisation

- Veillez à ce que dans la zone de déplacement du DGPI(L)
  - personne n'intervienne sur la trajectoire de la masse en mouvement
  - aucun objet étranger ne se trouve sur la trajectoire de la masse en mouvement.

Toujours attendre l'arrêt complet de la masse pour intervenir sur le DGPI(L).

En cas de charge utile importante ou de vitesse rapide du coulisseau.

 utilisez des amortisseurs ou des butées appropriés.

L'amortissement de fin de course interne (PPV) est capable d'amortir les masses mentionnées dans la figure suivante.

Sans dispositif d'amortissement externe, le dépassement des masses et des vitesses indiquées peut provoquer la destruction du vérin.

En cas d'apparition de défauts, assurez-vous que les forces, énergies et couples admissibles des vérins et des amortisseur ne sont pas dépassés.






Fig. 18

Masa a amortiguar [kg]: Velocidad del carro [m/s]:

Charge utile (montée sur le haut) [kg]: n Vitesse du coulisseau [m/s]:




Fig. 19:
Capacidad máxima de amortiguación de la unidad PPV, en función de la velocidad del cursor, de la carga útil móvil y de la distancia r del centro de gravedad a 6 bar, 20° C y posición horizontal

Fig. 19:
Capacité d'amortissement maximum des
PPV en fonction de la vitesse de déplacement du coulisseau de la charge utile m et
de l'écart par rapport au centre de gravité
r sous 5 bar, 20° C et montage horizontal

## 8

### Mantenimiento y conservación

 En caso de suciedad, limpiar el sistema de cintas hermetizantes utilizando un paño suave.

Para ello podrán utilizarse todas las substancias de limpieza que no dañen los materiales.

#### Maintenance et entretien

 En cas d'encrassement du système à bande, nettoyez-le de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux.

N'utilisez que des produits de nettoyage non agressifs pour les matériaux.

Fia. 20



 Para lubricar las superficies exentas de grasa de la guía o del sistema de cinta, utilizar grasa "Esso Beacon 2".

De este modo se renovará la protección contra la humedad y la capacidad de deslizamiento del DGPI(L)-...

 Purgar el DGPIL-... y lubricar la guía con "grasa KP2K" (según norma DIN 51852) a través de las cuatro boquillas (6) mientras va moviendo el carro con la mano. Si no se procede de esta manera, no se llenarán homogéneamente los espacios que se están lubricando.

Intervalos de lubricación en caso de utilizar el sistema con cargas grandes:

 cada 400 kilómetros de recorrido.
 Para lubricar, utilizar una prensa con boquilla de aguja (A) según DIN 1283.  Graissez les surfaces dégraissées du rail de guidage ou du système à bande avec de la graisse "Esso Beacon 2".

Vous renouvelez ainsi la protection contre l'humidité et la lubrification du DGPI(L).

 Purgez le DGPI(L) et injectez de la graisse "KP2K" (selon DIN 51852) dans les 4 graisseurs (6), tout en déplaçant le coulisseau à la main. Ceci contribue à une bonne répartition de la graisse.

Intervalles de graissage pour sollicitations importantes:

 tous les 400 km de course.
 Utilisez pour ce faire une pompe à graisse avec embout pointu (A) selon DIN 1283.

## Desmontaje y reparación

En caso de fallos en la unidad DGPI(L)-...:

- Primero comprobar si es necesario llevar a cabo una reparación. Con ese fin consultar el capítulo "eliminación de fallos". En caso necesario, enviar la unidad DGPI(L) a Festo para su reparación.
- Cerrar todos los tornillos de fijación de la unidad DGPI(L)-....
   De este modo se evitan disfunciones y no se ocasionan daños en el sistema integrado de medición de recorrido.

## Démontage et réparation

Au cas où le DGPI(L)-... présenterait des perturbations:

- Vérifiez tout d'abord, en vous aidant du paragraphe "Dépannage", si une réparation est nécessaire. Si tel est le cas, envoyez le DGPI(L)-... à Festo pour réparation.
- Laissez toutes les vis de fixation du DGPI(L)-... vissées.
   Ceci permet d'éviter les dysfonctionnements et l'endommagement du capteur de déplacement intégré.

## \_

#### Accesorios

Tipo HP Tipo MFHE
Tipo MUP
Tipo NST/NSTL
ESSO BEACON 2
Tipo KYP
Tipo YSRC
•
Tipo ABP
•
Tipo BBDGPL
Tipo KMTS-TLF-

#### **Accessoires**

Fixation par pattes Distributeur de mise	Type HP
en circuit Support central Ecrous coulissants Graisse par ex.	Type MFHE Type MUP Type NST/NSTL "ESSO BEACON 2"
Support d'amortisseur Amortisseur	Type KYP Type YSRC
Cache-rainure	Type ABP
Kit de fixation Câble d'origine	Type BBDGPL Type KMTS-TLF-

9508 NH

10



## 11 Datos técnicos

#### Neumático/mecánico

		DGPI(L)- 25B	DGPI(L)- 32B	DGPI(L)- 40B				
Posicin de montaje		Indistinta						
Construccin	Cilindro n	Cilindro neumtico de doble efecto sin vstago; con unin fija entre el mbolo y el carro; con sistema integrado de medicin de recorrido						
Presin de funcionamiento		2 -	2 – 8 bar 1,5 – 8 bar					
Margen de temperatura admisi	ble			-10	°C hasta + 6	o° C		
Fluido	Aire a presi	n filtrado, cor	o sin lubrica	cin				
Fuerza terica de elevacin a 6 h	295 N	483 N	754 N					
Consumo terico de aire	DGPI	0,18	0,314	0,551				
	DGPIL	0,603	0,892	1,699				
Fuga mxima de la unidad nuev	a, a 6 bar	10 l/h						
Amortiguacin de finales de car	Ajustable neumticamente							
Tramo de amortiguacin *)	18 mm	20 mm	30 mm					
Componente de carga admisib mente en relacin con el eje de	Det		funcin del tipo ante clculo, re		•	•	ogo.	
Par de vuelco esttico admisible	1							
Materiales	Perfil del cilindro, culatas, pieza de arrastre: Al anodizado; juntas, cinta hermetizante:  NBR/PU; cinta de gua, rascador de suciedad, desviacin: POM;  pegamentos: Loctite 662/684; gua: acero (con gua de rodamientos)							
*) Acatar las instrucciones de i	nstalacin del SI	PC 100 (TNR	357688)					

Fig. 21 9508 NH

## Caractéristiques techniques pneumatique/mécanique

		DGPI(L)- 25B	DGPI(L)- 32B	DGPI(L)- 40B				
Position de montage		indifférente						
Type de construction		vérin pneumatique à double effet, sans tige, à chariot solidaire du piston et capteur de déplacement intégré						
Plage de pression de service		2 -	2 – 8 bar 1.5 – 8 bar					
Plage de température adm.				_	10° C bis + 6	о° С		
Fluide		Air comprim	né, sec, filtré,	non lubrifié				
Poussée théorique sous 6 bar *)		295 N	483 N	754 N				
Consommation théorique	DGPI	0.18	0.314	0.551				
	DGPIL	0.603	0.892	1.699				
Fuite max. à l'état neuf sous 6 bar	10 l/h							
Amortissement de fin de course		pneumatique réglable						
Course d'amortissement *)	18 mm	20 mm	30 mm					
Composante de charge utile admissible à la verticale de l'axe du vérin *)		fonction du type, del la vitesse et de la charge; à calculer á partir des indications du catalogue						
Couples statiques adm. de basculement du chariot du DGP(L) *)								
Matériaux		Profilé de vérin, culasse, coulisseau: Al anodisé; joints, bande d'étanchéité: PU, NBR; bande de guidage, racleur, renvoi: POM; colles: Loctite 662/684; rail de guidage: St (guidage à roulement)						
*) Tenez compte des instructions of	d'installation	on jointes au SPC 100 (TNR 357688).						

Fig.21



## **Datos técnicos**

## Caractéristiques techniques

## eléctrico électrique

Tipo	DGPI(L)B	Туре
Sistema de medición del recorrido	Sensor magnético Cap. de déplacement de recorrido magnétostrictif	Système de mesure
Tipo de protección (sistema de medición, incluyendo el cuerpo y los elementos de conexión)	IP 65	Protection (système de mesure, boîtier et connectrique compris)
Tipo de conexión, enchufe con brida	DIN 45322	Type de conexion, connecteur à flasque
Señal de salida	Start/Stop RS 422	Signal de sortie
Gradiente (velocidad ultrasonido)	vease placa de car:/voir Etiquette grd.	Gradient (vilesse ultra-son)
Linealidad	$\leq$ ± 0.05 % F.S./Min. ± 0.05 mm	Linéarité
Precisión de repetición (incl. nivel de ruidos)	≤ ± (0.001% F.S. + 0.02 mm)	Précision répétitive (niveau sonore compris)
Histéresis	≤ 0.09 mm	Hystérésis
Tensión de alimentación	14.5 - 26.5 V c.c./DC	Tension d'alimentation
Frecuencia residual (de pico a pico)	< 0.5 Vss / < 0.5 Vpp	Ondulation résiduelle (de pic à pic)
Consumo de corriente (Start/Stop)	30 mA typ.	Courant absorbé (Start/Stop)
Coeficiente térmico	0.01 mm/°C + 9 ppm/°C por mm de logitud medida/par mm de longueur mesurée	Coefficient de température
Compatibilidad CEM (con cilindro conectados a tierra Grado	DIN IEC 801-4 3	CEM (vérin mis à la terre) Sévérité

Fig. 22 9508 NH

### Eliminación de fallos

#### Fallos en el sistema neumático

Problema	Posible causa	Solución
Fuertes fugas de aire	El cilindro ha sido montado expuesto a fuerzas de deformación Juntas desgastadas	Fijar el cilindro sobre una superficie plana.  Enviar el cilindro a Festo para la reparación.
El cilindro no alcanza la velocidad deseada	Volumen de aire insuficiente  Fricción o contrafuerzas demasiado grandes	Ampliar los segmentos de los empalmes; anteponer mayor volumen; seleccionar una unidad más potente.

Fig.23

## Dépannage

## Pneumatique

Panne	Cause possible	Remède	
Fuite importante	Vérin monté sous contraintes	Fixer le vérin sur une surface plane:	
	Joint usé	Envoyer à Festo pour réparation	
Le vérin n'atteint pas la vitesse voulue	Manque d'air	Augmenter les sections de passage, monter une capacité en amont	
	Friction importante ou force antagoniste	Choisir un vérin plus grand	

Fig.23

# **FESTO**

Postfach D-73726 Esslingen Tel. 49 (0711) 347-0

Texto original: alemán Versión: 9508 NH

Reservados todos los derechos, incluyendo los de traducción. Prohibida la reproducción (impresión, copia, microficha u otro método) o el procesamiento, multicopiado o distribución mediante sistemas electrónicos sin expreso permiso por escrito de Festo KG.

Reservados los derechos de modificación.

Texte source: allemand Version: 9508 NH

Tous droits de reproduction réservés. Aucune partie de l'ouvrage ne peut, sous quelque forme que ce soit (impression, copie, microfilm ou autre procédé), être reproduite, dupliquée, distribuée ou faire l'objet d'un traitement informatique, sans autorisation écrite préalable de la Festo KG

Sous réserve de modifications.

Fa	allos	en	el	sistema	eléctrico	/Electrique
----	-------	----	----	---------	-----------	-------------

Problema	Posible causa	Solución
Fallos en la	Interferencias por fuerte campos	Eliminar las interferencias
consulta de	magnéticos externos;	ocasionadas por campos
posiciones		magnéticos externos.
	influencias ambientales fuera del margen de las especificaciones	Acatar las especificaciones.
La unidad	Cable del sistema de medición	Controlar el cable y el controlador;
SPC 100	defectuoso	en caso necesario, sustituirlos.
indica SEnER	Controlador de eje defectuoso	Controlar el sensor a lo largo de
(fallo de	Sistema de medición integrado	todo el recorrido y, en caso
sensor)	defectuoso	necesario, enviarlo a Festo.
Insuficiente	Ajuste equivocado de la velocidad	Corregir el ajuste en la unidad
precisión de	del ultrasonido	SPC 100
pos. absoluto		
Panne	Cause possible	Remède
Défauts de	Champs magnétiques externes	Eliminer les champs magnétiques
détection de	importants	externes,
position	Influences ambiantes hors	Respecter les spécifications
	spécifications	
Le SPC 100	Câble du système de mesure du	Contrôler le système de mesure
affiche le	contrôleur d'axe défectueux	et le contrôleur d'axe.
message		Les remplacer si nécessaire.
SEnER	Système de mesure intégré	Contrôler le capteur sur toute la
(défault	défectueux	course et l'envoyer en réparation
capteur)		à Festo si nécessaire
	Mauvais réglage de la vitesse	
capteur) Faible précision de pos.	Mauvais réglage de la vitesse ultrasonique	à Festo si nécessaire  Modifier le réglage sur le SPC 100

9508 NH Fig. 24 E/F 20